



# Serenity Choice™ Motorsport

Der High-End-Gehörschutz  
vom Hörspezialisten



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Geräuschpegel in einem Motorradhelm betragen bei 100 km/h in der Regel 95–105 dB. Dieser Wert liegt weit oberhalb des weithin anerkannt sicheren Geräuschpegels von 85 dB (bei 85 dB können Sie zwischen 15 Minuten und 2 Stunden fahren, bevor Sie Gefahr laufen, einen Tinnitus oder andere lärmbedingte Hörschäden zu erleiden). Der Serenity Choice™ Motorsport verringert Windgeräusche auf sichere Pegel, damit Sie sich auf die Straße konzentrieren können.



Der Serenity Choice™ Motorsport ist ein diskret verwendbarer Gehörschutz mit universeller Passform, der durch den Helm erzeugte Geräusche auf sichere Pegel verringert und es gleichzeitig ermöglicht, Sprache über die Sprechanlage zu hören. Das Produkt lässt Luft an die Ohren und verringert so den Verschlusseffekt bei gleichzeitiger Belüftung für einen optimalen Effekt.

Verunreinigungen und Straßenschmutz beeinträchtigen die Schutzleistung. Beim Serenity Choice™ Motorsport Gehörschutz haben wir dieses Problem gelöst, indem wir ihn waschbar gemacht haben. Regelmäßiges Reinigen in warmem Wasser stellt sicher, dass der Gehörschutz stets die beste Leistung liefert.

### Produktspezifische Vorteile

- Eine perfekte Passform ist garantiert: Die Ohrstöpsel in Small, Medium oder Large sind in jeder Packung enthalten, Extra-Large ist auf Anfrage erhältlich.
- Hygiene: Die Akustikfilter sind mit der fortschrittlichen Gittertechnologie ausgestattet. Dadurch ist jederzeit eine optimale Belüftung der Ohren sichergestellt.
- Hypoallergen: Die Ohrstöpsel bestehen aus medizinischem TPE-Material.
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis: Die Ohrstöpsel können mehrmals verwendet werden.
- Natürlichkeit: Das natürliche Hören wird beibehalten, was das Situationsbewusstsein ermöglicht.

24 | 16  
SNR | NRR

Geräuschverringering:

Situationsbewusstsein:

### Produktanwendungen

- Weniger Wind- und Luftverwirbelungs-Geräusche
- Weniger Motorgeräusche
- Verhindert Gehörschäden bei Motorsport-Veranstaltungen wie z. B. NASCAR, F1, Rallyes, Motorradrennen, Jet- und F1-Booten
- Verhindert Gehörschäden bei Probeläufen

### Packungsinhalt

- Je 2 Ohrstöpsel in S, M, L
- Zwei Akustikfilter, 24 dB
- Transportbehälter mit Schlüsselring aus Aluminium
- Mehrsprachiges Handbuch

### Zertifizierungsdaten Serenity Choice™ Motorsport (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	Signal-Rausch-Abstand (SNR)
Mittlere Dämpfung (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Standardabweichung (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV 95% (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

  

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Mittlere Dämpfung (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	16
Standardabweichung (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	
APV 98% (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

